

**Linha 611 (Frota: 07 carros):**

**IDA** – Normal até Av. Silves, Rua Borba, Rua Itacoatiara (esquerda), **Parada da IGREJA UNIVERSAL (embarque/desembarque)**, Av. Carvalho Leal, Rua Manicoré, Rua Leonardo Malcher, Normal;

**VOLTA** – Normal até Av. Castelo Branco, Rua Manicoré, Av. Carvalho Leal, Rua Itacoatiara (direita), **Parada da DISTRIBUIDORA (embarque/desembarque)**, Rua Borba, Av. Silves, Normal;

**Figura 36** – Croqui de identificação do trecho alterado.

